

EVP

Elektrisch verriegelbares Panikschloss

Электрически запираемый замок Антипаника – Старый вариант

Vorher:



- 1 = Panikschloss
- 2 = Fluchttürterminal (Set) mit integriertem Netzteil
- 3 = Fluchttüröffner mit Fallenschloss



EVP

Elektrisch verriegelbares Panikschloss

Электрически запираемый замок Антипаника - Новый вариант

Jetzt:



- ① = Elektrisch verriegeltes Panikschloss-System (EVP)
- ② = Fluchttürterminal (Set) mit integriertem Netzteil
- ③ = ~~Fluchttüröffner mit Fallenschloss~~



EVP

Serie 19 Серия 19

Vorteile: Преимущества:

- Selbstverriegelndes Panikschloss
- Самозапирающийся замок Антипаника
- integrierte Fluchttürverriegelung
- Интегрированная защелка эвакуационных дверей
- Einfache Leitungsführung im Türrahmen
- Удобная проводка кабеля в раме двери

- Optimaler Zuhaltepunkt im Schlossbereich
- Оптимальное расположение в области замка
- Reduzierung der Systemkomponenten
- Сокращение компонентов

- Falleneinstellbereich: 8 mm
- Диапазон регулировки: 8 мм
- Verschiedene Panikfunktionen
- Различные функции Антипаники
- Verwendung von Standardzylindern
- Используются стандартные цилиндры



EVP

Serie 19 **Серия 19**

V 1910

- Umschaltfunktion B
- **Функция B**
- Für 1-flgl. Türsituationen
- **Для 1-створчатых дверей**

V 1912

- Schließzwangfunktion C
- **Функция C**
- Für 1-flgl. Türsituationen
- **Для 1-створчатых дверей**

V 1916

- Wechselfunktion E
- **Функция E**
- Für 1-flgl. Türsituationen
- **Для 1-створчатых дверей**



EVP

Eingangstür Kindergarten Решение для детских садов


Netzteil

Außenseite:
Schlüsselschalter

Innenseite:
Taster

Innenseite:
Fluchttürsteuerung,
elektrisch verriegeltes
Panikschloss (EVP)
mit gesicherter
Fallenfeststellung

Außenseite:
feststehender Knopf



EVP

Eingangstür Kindergarten

Входные двери детских садов

Fluchttürsituation

Эвакуационные двери

Begehung von Innen

Freigabe FT-Öffner über Not-Taster der Fluchttürsteuerung

Электрозаселка эвакуационных дверей открывается с помощью аварийной кнопки или управлением эвакуационных дверей


Öffnen der Tür über Türdrücker

Дверь открывается ручкой

Fazit **результат**

Begehung durch Jedermann möglich

Дверь становится проходимой



EVP

Eingangstür Kindergarten

Входные двери детских садов

Hol- und Bringzeiten

Gesicherte Fallenfeststellung ist aktiviert

Фиксация защелки активируется

Dauerfreigabe FT-Öffner über
Schlüsselschalter der Fluchttürsteuerung
mit berechtigtem Schlüssel

Электрозамка эвакуационных дверей
переключается в дневной режим с
помощью замка включателя

Begehung von Außen

Проход снаружи

Aufdrücken der Tür über fest stehenden
Knopf


Дверь открывается ручкой кнопкой

Begehung von Innen

Проход изнутри

Aufziehen der Tür über Türdrücker

Дверь открывается ручкой



EVP

Eingangstür Kindergarten

Tagbetrieb **Дневной режим**

Gesicherte Fallenfeststellung ist aktiviert
Einzelfreigabe der FT-Öffners

Фиксация защелки активируется

Begehung von Außen **Проход снаружи**

Freigabe FT-Öffner über Schlüsselschalter mit berechtigtem Schlüssel

Замок включатель отпирает защелку эвакуационных дверей

Aufdrücken der Tür über fest stehenden Knopf

Дверь открывается ручкой кнопкой

Begehung von Innen **Изнутри**


Freigabe FT-Öffner über Taster
Aufziehen der Tür über Türdrücker

Защелка эвакуационной двери отпирается при помощи ручки

Fazit

von Außen nur berechnigte Begehung möglich

Доступ снаружи, только авторизованным лицам



EVP

Eingangstür Kindergarten

Nachtbetrieb

Gesicherte Fallenfeststellung ist deaktiviert
Einzelfreigabe der FT-Öffners

Begehung von Außen

Freigabe FT-Öffner über Schlüsselschalter
mit berechtigtem Schlüssel

Zurückschließen des Fallenriegels über
Schlüssel

Aufdrücken der Tür über feststehenden
Knopf

Begehung von Innen

Freigabe FT-Öffner über Taster
Öffnen der Tür über Türdrücker

Fazit

von Außen nur berechtigte Begehung
möglich

